

Vær forsiktig ved bruk av grill

Tekst og foto: Landbrukets brannvernkomité, Thor kr. Adolfsen

Fra hyggelig stemning til tragedie.



Uforsiktig bruk av grill kan medføre at både driftsbygninger og bolighus går tapt i brann. Illustrasjonsfoto.



**Landbrukets
brannvernkomité**

I tørre perioder tørker skog, gress og lyng fort opp og brannene lar som regel ikke vente på seg. I mange tilfeller er nok ufornuftig bruk av grill brannårsaken. Enkle forsiktighetsregler kan imidlertid redusere brannfaren vesentlig.

Bålforbud

Det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark mellom 15. april og 15. september. Dette er hjemlet i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8 – 2. Ønsker man allikevel å gjøre opp bål i denne perioden, må man søke brannvesenet om tillatelse.

Bruk riktig tennvæske

Det er svært viktig å bruke riktig tennvæske når man benytter kull eller briketter som brensel. Brennbare væsker har veldig forskjellige egenskaper. Rødsprit, bensin og whitesprit tenner svært raskt og brenner voldsomt. Se figur 1. Det anbefales derfor kun å bruke tennvæske beregnet på grill. Unngå også å sprute mer tennvæske på grillen etter at den er tent.

Slokk grillen skikkelig



Forsøk viser at en liten kulegrill med grillbriketter kan være varm i mellom 7 og 10 timer dersom den ikke slokkes.

Ved slokking er det viktig å forvise seg om at briketter eller kull virkelig er slokket. Når man øser vann på, kommer det en fresende lyd og vanddampen står opp. Når vannet er fordampet ser det ut som om grillkullene eller brikettene er slokket. Det er imidlertid et faktum, at dersom man ikke øser nok vann på grillkull eller grillbriketter, vil glør inne i brenselet kunne fordampe vannet og starte en ny glødefase. Disse glørne kan igjen starte en brann. Forlat derfor aldri en grill uten å slokke den skikkelig.



Figur 1

Bruk av rødsprit, bensin eller whitespirit på grill er svært farlig. Dersom det finnes glør igjen i grillen, vil den brennbare væsken kunne flamme opp nærmest eksplosivt. Det er fare for store brannskader på personer. Brannen kan også smitte over på hus, tørt gress, tørr lyng og skog. Det er her svært kort tid fra det første til det siste bildet.



Engangsgriller bør unngås

Engangsgriller er svært skjøre konstruksjoner. Stativene som de skal stå på er ikke solide. Dette medfører at engangsgriller lett kan falle ned og starte brann, dersom det er et brennbart underlag. Se figur 2.



Også for engangsgriller er skikkelig slokking et problem. Mange branner har startet ved at slike griller er kastet i containere, avfallssekker osv. For turvirksomhet anbefales små sammenleggbare griller. Disse er mer solide enn engangsgriller og står atskillig stødigere.



Grillvettregler

Engangsgrill

- Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
- Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
- Vær varsom ved opptenning av grillen.
- Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
- Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted.
- Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Gassgrill

- Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.
- Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
- Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
- Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
- Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling

- All grilling skal foregå utendørs.
- Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
- Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
- For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
- Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

Førstehjelp ved brannskader

- Kjøl først ned den brannskadde kroppsdelen i kaldt vann i fem minutter.
- Hold deretter skadeområdet 20-30 minutter i lunkent vann (15-20 grader).
- Bruk eventuelt salve beregnet for brannskader.
- Klær over brannsårene fjernes så snart det lar seg gjøre.
- Tøy som sitter fast i brannsåret skal ikke fjernes med mindre det ulmer i tøyet.
- Kontakt lege.